

Бампер задний с фаркопом и креплением запасного колеса
L200 2015
RIFTMQ-20120

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
№	НАЗВАНИЕ	ШТ.
1	Фонарь освещения номерного знака	2
2	Саморез с шляпкой под ключ $\varnothing 5.5$	2
3	Болт M12X30	6
4	Шайба $\varnothing 12$	12
5	Гайка M12	6
6	Упор	1
7	Болт 10x20	4
8	Шайба $\varnothing 10$	4
9	Заглушка $\varnothing 10$	4
10	Упор газовый	1
11	Гайка M8 самоконтрящаяся	2
12	Гайка M16 самоконтрящаяся	1
13	Шайба $\varnothing 16$	1
14	Подшипник 7205	1
15	Подшипник 2007107	1
16	Сальник 62x42-10	1
17	Заглушка	3
18	Упор резиновый	2
19	Болт M16x35 автомобильный	2
20	Шайба $\varnothing 16$ увеличенная	2
21	Гровер $\varnothing 16$	2
22	Гайка M14 автомобильная	3
23	Кронштейн розетки	1

